



SCHEDA FOLLETTO VK 140 E VK 150.

Scheda folletto VK 140 e 150. Ricambio originale Vorwerk.

Scheda Folletto VK 140 e VK 150 di ricambio per folletto Vorwerk Kobold 140 e 150. Ricambio ORIGINALE pronto all'installazione.

La sua funzione principale è quella di comandare il folletto e regolare le diverse velocità di aspirazione del Folletto VK140 e VK150. La funzione secondaria della scheda elettronica Folletto VK 140 e VK 150 è quella di regolare l'alimentazione degli accessori che si adattano all'apparecchio come battitappeto, lucidatrice e picchio.

Come si brucia la scheda Folletto VK 140 e VK 150?

Con il normale utilizzo è possibile che la scheda possa avere avarie o addirittura bruciarsi. Le cause principali possono essere:

- Aspirazione di liquidi
- Aspirazione di polveri murarie
- Aspirazione di polveri pesanti
- Sbalzi di tensione

Come smontare folletto VK 140 VK 150?


1. Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato alla corrente elettrica
2. Rimuovere lo sportello porta sacchetto
3. Svitare le viti poste sul lato posteriore del Folletto VK140 o VK150
4. Premendo il tasto inferiore rimuovere il guscio Folletto VK 140 o VK 150 facendo attenzione ai ganci sulla parte superiore dello scheletro
5. Rimuovere la morsettiera di alimentazione sulla scheda elettronica
6. Rimuovere il blocco motore e scheda
7. Rimuovere prima il filtro anti-disturbo e poi la scheda
8. Installare la nuova scheda Folletto VK 140 o VK 150
9. Rimontare il guscio anteriore Folletto VK 140 o VK 150 facendo agganciare i due ganci sulla parte superiore
10. Far combaciare i profili esterni della calotta al resto dello scheletro
11. Riavvitare le viti
12. Inserire nuovamente lo sportello porta sacchetto

www.bierrestore.com 

info@bierrestore.com 

Copyright © 2020





La scheda Folletto VK 140 VK 150 è un ricambio originale o compatibile?

La scheda elettronica Folletto VK 140 VK 150 è un ricambio ORIGINALE Vorwerk.

www.bierrestore.com 

info@bierrestore.com 

Copyright © 2020

